




E1100

Руководство по эксплуатации.

Благодарим Вас за приобретение мультимедийных колонок Edifier. Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Основное назначение

Компьютерная акустическая система используется, как устройство воспроизведения и усиления музыки, речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть подключена к аудиовыходам настольных и портативных компьютеров, CD-,DVD- и MP3-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала.

Акустическая система имеет встроенный усилитель.

Указания по безопасности эксплуатации

1. Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.
2. Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
3. Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.
4. При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.
5. Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.
6. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.
7. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.
8. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого уровня входного сигнала.
9. Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.


Комплектация

После распаковки, пожалуйста, проверьте комплектность изделия по упаковочному листу:

Упаковочный лист:


1. Сабвуфер – 1шт.
2. Сателлиты – 2шт.
3. Блок питания – 1шт.
4. Аудиокабель -1шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Внешний вид и органы управления.



1. Сателлиты
2. Сабвуфер.
3. Ручка регулировки громкости.
4. Индикатор Вкл./Выкл.
5. Гнездо для подключения сателлитов.
6. Гнездо для подключения источника сигнала.
7. Ручка регулировки уровня басов.
8. Гнездо для подключения блока питания.
9. Блок питания.
10. Аудиокабель.

Подключение



1. Подключите сателлиты к гнезду на задней панели сабвуфера.
2. Подключите акустическую систему к источнику звукового сигнала, с помощью соединительного кабеля к линейному аудиовыходу компьютера или другого устройства.
3. Подключите штекер шнура блока питания к гнезду на задней панели сабвуфера.
4. Подключите вилку блока питания к розетке электросети.

Технические характеристики

Выходная мощность : 20 (4 x 2 + 12) Вт RMS
Отношение сигнал/шум:> 85 дБа
Входное сопротивление: 10 кОм
Сабвуфер: 4,5" (116 мм)6 Ом, магнитоэкранированный
Сателлиты: 2" (52 мм), 4 Ом, магнитоэкранированный
Размеры сабвуфера: 162(W)x167(H)x267(D) мм
Размеры сателлитов: 68(W)x105(H)x103(D) мм
Вес: 3,5 кг
Электропитание: 12В ~ 1,67 А

Гарантийные обязательства

Фирма - продавец устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности.

В течении гарантийного срока фирма - продавец производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия гарантийного талона.

Производитель вправе вносить в изделие изменения,улучшающие его качество и потребительские свойства.

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись продавца)