

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения к источнику сигнала



1. Подключение к источнику сигнала:
Подключите колонки друг к другу (правую и левую). Затем подключите входной разъем к источнику звука, например, к звуковой плате Вашего компьютера.
2. Воспроизведение звука:
Подключите кабель питания 220V в сеть. Установите регулятор уровня громкости на минимум. Включите кнопку питания и плавно увеличивайте уровень громкости до значения, нужного Вам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики:

Мощность: 2 x 2Вт (RMS)
Входное сопротивление: 10кОм
Уровень входного сигнала: 250мВ
Динамик: 40мм, бумажный излучатель
Размеры: 85 x 166 x 125
Вес: около 1,8кг

Copyright © 2005
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Jun 2005
Printed in CHINA

Поздравляем Вас с покупкой продукта Edifier!!!
Спасибо что Вы выбрали именно наши колонки, которые отличаются отличным звуком и совместимы с любыми источниками сигнала. Перед началом эксплуатации нужно изучить данное руководство и пользоваться его рекомендациями в ходе использования данной акустики.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

TM Edifier является собственностью Edifier Hi-Tech Group и зарегистрирована. Остальные марки являются собственностью их владельцев. Edifier не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве. Информация в данном руководстве может быть изменена без предупреждения.

Важная информация!!!


- Внимательно прочитайте это руководство.
- Сохраните данное руководство.
- Будьте внимательны к требованиям руководства.
- Соблюдайте выполнения требований.
- Производите подключения согласно схеме данного руководства.
- Не используйте колонки вблизи воды, не допускайте попадания воды на них или внутрь.
- Не закрывайте отверстия в колонках, никогда не вставляйте предметы в отверстия колонок.
- Возникновение воспламенения или удара током, создайте необходимое свободное пространство вокруг места установки колонок для вентиляции.
- Колонки не должны использоваться как подставки для предметов, содержащие жидкость (вазы, бокалы и т. Д.), которая может вытечь.
- Не устанавливайте рядом с источниками тепла, например такими как обогреватели, батареи отопления, радиаторы другой электроники и т. Д.
- Не нарушайте защитного покрытия кабеля питания. В кабеле данных колонок предусмотрена двойная защитная изоляция для предотвращения поражения током. Соблюдайте меры предосторожности при подключении. Используйте только сертифицированные средства подключения.
- Защищайте сетевую кабель от переувлажнения, перекручивания и других деформаций.
- Возникновение нарушения его целостности и риска поражения током.
- В случае грозового шторма рекомендуется отключить колонки от сети и от компьютера.
- Отключайте колонки от сети 220В на случай длительного перерыва в эксплуатации.
- Вода и влажность—Не используйте колонки вблизи воды, не допускайте попадания влаги на колонки или внутрь их.
- Температурный режим—Колонки рассчитаны на использование при комнатной температуре (15-30 С). Не используйте вблизи нагревательных элементов.
- Вентиляция—Не препятствуйте естественной вентиляции колонок. Не допускайте проникновения предметов, которые могут ухудшить вентиляцию, внутрь колонок.
- Размещение—Устанавливайте колонки на устойчивую поверхность, где отсутствует вибрация и другие факторы, из-за которых возможно падение и выход колонок из строя.
- Чистка от пыли—Чистить мягкой салфеткой, предварительно отключив колонки от сети.
- Гроза—На время грозы желательно выключить колонки и вынуть кабель питания из сети 220В.
- В случае выхода колонок из строя, ремонт должен осуществляться в специализированном сервисном центре. Не нужно самостоятельно ремонтировать колонки. Это может привести к поражению электрическим током. Также, в случае самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, колонки снимаются с бесплатной гарантии и производится платный ремонт.
- Не рекомендуется долго слушать колонки на максимальном уровне громкости, во избежание нанесения ущерба Вашему здоровью. Также, в такие моменты возрастает вероятность поломки колонок.

ВНИМАНИЕ:
Для предотвращения поражения током, не используйте колонки под дождем и при высокой влажности

Edifier®

R18

Мультимедийные стереоколонки



Руководство по эксплуатации

Edifier Enterprises Canada Inc.

Сделано в Китае


СОСТАВ УПАКОВКИ

Состав:

1. 1 шт - правая колонка
2. 1 шт - левая колонка
3. 1 шт - инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Описание:



1. Левая колонка
3. Выключатель питания
4. Индикатор питания
5. Выход на наушники
7. Линейный вход
9. Кабель питания

2. Правая колонка
6. Регулятор громкости
8. Кабель левого канала